

Tester stanu akumulatora 12V + lampka

Cena: 29.99 zł



Tester stanu akumulatora 12V + lampka

Opis i funkcje:

Tester stanu akumulatora:

Przełącz na "battery level indicator" wyłącz silnik i pozostaw włączone światła na ok. 1 min. Jeżeli świeci się czerwona dioda - akumulator jest w złej kondycji, jeśli świeci się zielona dioda - akumulator jest dobry.

Test ładowania alternatora:

Pozostaw silnik włączony lub włącz na 15 mi. jeśli świecą się diody: czerwona - słabe ładowanie, świeci się zielona - ładowanie prawidłowe, jeśli świeci się żółta dioda (zbyt wysokie napięcie ładowania) należy sprawdzić instalację w samochodzie.

W celu użycia lampki - ustaw przełącznik na "map light".

Roczna gwarancja producenta.

